

NOTICE UTILISATION

SIMULATEUR DE PRESENCE SONORE - BSP006

Le simulateur de présence sonore émet des sons d'activités humaine dans votre logement pour simuler une présence. Ce produit s'installe directement sur une prise électrique.

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Volume réglable : Oui

Puissance haut-parleur : 5W

Tension alimentation : 230VAC

UTILISEZ VOTRE SIMULATEUR DE PRESENCE :

Branchez le bloc d'alimentation du simulateur de présence directement sur une prise 230VAC. La diffusion des bruits d'activités humaine démarre instantanément. Vous pouvez diminuer ou augmenter le volume sonore grâce au bouton rotatif situé à l'arrière du boîtier.

CONSIGNE DE SECURITE :

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.

Ne nettoyez jamais votre produit avec de l'eau.

Ne pas introduire d'objets dans les grilles d'aération.

Ce produit ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents, s'il présente des anomalies de fonctionnement.

Ne démontez jamais votre appareil.

ADEMAR SAS


81 impasse des biesses

38440 Saint Jean de Bournay

<https://ademar-system.fr>




**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



1- Brancher le simulateur

2- Régler le volume sonore



Diffuseur sons activités humaine

- Puissance acoustique : 5W
- Ambiance sonore : 5
- Temps diffusion : illimité
- Consommation électrique : 0,01€/jour